## カメラユーザーガイド



# 各部のなまえ

# カメラ本体

## 同梱品

カメラ本体 バッテリー (NP-45) USBケーブル ストラップ カメラユーザーガイド(本書)

## 画面上のアイコン



만 2D画像

HD HD動画

640 VGA動画


む セルフタイマー

QQ 拡大/縮小

DISP DISP(情報)

**3**D再生

▶ 動画再生





- ▲: ズームイン(拡大)など - ▼: ズームアウト(縮小) など


- ◀: セルフタイマーなど

・メニュー/OKボタン


液晶モニター

# 2 バッテリーを取り付ける/充電する

バッテリーとmicroSDメモリーカード(別売)を 図のようにカメラに挿入します。



microSDメモリーカードとバッテリーは必ず正しい向き で挿入してください。誤った向きで挿入するとカメラの 故障の原因となります。



が入っていると、カメラは外部メモリーとして認識され、 バッテリーの充電は行われませんので注意してください。)



充電中はカメラ本体のランプが赤色に点灯します。充電が 完了するとランプが消灯します。

これから撮る画像に対し、左右画像のズレ量を変更し

HDMIケーブルでカメラを3Dテレビに接続してから、

撮影メニューで [3D視差調整] を選択します。

3Dを調整する

撮影モードで調整する

# 3 初期設定をする



電源ボタンを押してカメラの電源を入れます。初めて 電源を入れたときは、カメラの初期設定画面が表示さ れます。



## 言語を設定する

▲▼ボタンを押して言語を選択し、OKボタンを押します。



## 日付と時刻を設定する

▲▼ボタンを押して日付と時刻を指定します。 **◆▶**ボタンで設定項目を移動できます。 設定が終わったらOKボタンを押します。





### 静止画を撮る

2D/3D切り替えボタン(Mac) を押して撮影モード (2Dまたは3D) を切り替えます。 シャッターボタンを押すと写真が撮れます。



3D画像はMPOファイルで保存されます。MPO ファイルはプリンターで印刷することはできません。 印刷する写真は2D撮影モードで撮ってください。

## 動画を撮る

撮影メニューを表示して、動画撮影モードに切り替え


シャッターボタンを押して動画の録画を開始したり 停止できます。





# **☆** カメラで見る

再生ボタン(▶) を押します。 ◆▶ボタンを押して 前の画像または次の画像を表示できます。 動画を表示したときは、▲ボタン(▷)を押すと再生が



プリンターのカードスロットに挿入して印刷を開始します。 詳しくは、プリンターの取扱説明書を参照してください。

## 3Dテレビで見る

HDM/ケーブルでカメラを3Dテレビに接続します。 再生ボタン(▶)を押してから、◆・ボタンで3D画像を 選択します。▲ボタン(♥)を押すと3Dテレビで再生が 開始します。




3D画像(MPOファイル)はパソコンで見たり、プリンターで印刷することはできません。 詳しくは、本製品のホームページを参照してください。

ます。



◆▶ボタンを押して3D画像の視差を調整し、OKボタンを 押します。




## 再生モードで調整する

撮影済みの3D画像に対し、左右画像のズレ量を変更し ます。被写体の立体感や、背景の奥行き感を変更でき


HDMIケーブルでカメラを3Dテレビに接続してから、再生ボ タン (▶) を押して再生モードにします。

▲ボタン (製) を押して3D画像の再生を開始します。ここで もう一度▲ボタン(@D) を押して、3D視差調整画面を表示し ます。▼ボタンを押すと、スライドショーモードになります。





**▼**トボタンを押して3D画像の視差を調整し、OKボタンを



## 製品情報

### 撮影モードについて

2D/3D切り替え機能は画像撮影時のみ有効です。 2D/3D撮影時にデジタルズーム(×2、×3、×4)ができます。 撮影直後に画像が2秒間再生されます(クイック再生)。 セルフタイマーは10秒固定です。

### 記録画素数について

L (4:3) : 2560×1920 (5M) S (3:2) : 2016×1344 (2.7M) W (16:9) : 2560×1440 (3.7M)

HD (16:9) : 1280×720 VGA (4:3) : 640×480

### 再生モードについて

再生中に ▼ (DISP) ボタンを押すことで、液晶モニター上の情報表示 をオンまたはオフにできます。

再生メニューのスライドショーでは、3D画像は2D画像\*として表示

3D画像として再生するには、あらかじめ3Dテレビとの接続が必要です。 ※左レンズで撮影した画像

### メニュー項目

項目	撮影モード	再生モード
画像サイズ	•	
動画サイズ	•	
3D視差調整		•*
3D再生		•*
スライドショー		•
消去		•

※3Dテレビ接続時

## セットアップメニュー

操作音をオフにすると、すべての音がオフになります。 省電力機能を有効にした場合、30秒で省電力モードに移行します。 自動電源オフ機能を有効にした場合、2分経過後にカメラの電源が 自動的に切れます。

省雷力機能と自動電源オフ機能の設定内容は、バッテリーの残量が なくなるかカメラの電源を切るまで保持されます。 テレビとHDMIケーブルで接続したときの映像出力(自動、50Hz、

## 60Hz) を設定できます。 主な仕様

対応OS

出荷地域

データタイプ	3D画像: MPO (Multi-Pictureフォーマット)	
	2D画像: JPG (Exif2.3)	
	2D動画: AVI (720P)	
センサー	1/3.2型 CMOS (×2) 、有効画素数500万画素	
焦点距離	4.76 mm (35mmフィルム換算36.3 mm)	
F値	F2.8	
シャッタースピード	1~1/2000秒	
デジタルズーム	4倍	
液晶モニター	2.5インチTFTカラー液晶	
	QVGA (約230,000ドット)	
対応メモリーカード	microSD/SDHC	
オートホワイトバランス	<b>、</b> あり	
自動露出	あり	
セルフタイマー	あり	
ミニUSBコネクター	あり	
ミニHDMIコネクター	あり	
大きさ	93.5×48.5×14.5 mm (幅、高さ、奥行き)	
質量	90 g	
	(バッテリーおよびメモリーカード含む)	
動作温度	0~40 ℃	
動作温度	80%以下	

日本 仕様および外観は予告なく変更されることがあります。

※ MPOファイルはパソコンに搭載されている一般的な画像ソフトでは 開くことができないため、パソコンで見たりプリンターで印刷することは できません。印刷する写真は2D撮影モードで撮ってください。 詳しくは、本製品のホームページを参照してください。 http://opt.tsuhan-koubou.jp/

Windows XP/Vista/7、Mac OS X

©2012 Tsuhan Koubou Co., Ltd All Rights Reserved. Printed in China 2012年7月発行 訂01





プリンターで印刷するときは 2D画像をカメラから取り出したmicroSDメモリーカードを、

削除する画像または動画を選択して

から削除ボタン(加)を押します。



▲▼ボタンを押して [キャンセル]、 [一枚消去] 、 [すべて消去] を 選択し、OKボタンを押します。





▲▼ボタンを押して「はい〕を




## で使用の前に

- 必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再 生して画像が正常に記録されていることを確 認してください。万が一カメラやメモリーカ ードなどの不具合により、画像の記録やパソ コンへの取り込みができなかったときの記録 内容の補償については、ご容赦ください。
- このカメラで記録した画像は、個人として楽 しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断 で使用できません。なお、実演や興行、展示 会などには、個人として楽しむなどの目的で あっても、撮影を制限していることがありま すのでご注意ください。
- このカメラの保証書は国内に限り有効です。 万が一、海外旅行先で故障や不具合が生じた ときは、帰国した後に、弊社修理受付センタ 一にご相談ください。
- 液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で 作られており99.99%以上の有効画素数があ りますが、画素欠けや、黒や赤の点が現れた ままになることがあります。これは故障では ありません。また、記録される画像には影響 ありません。
- 充電中や長時間のご使用中に、カメラやバッ テリーの温度が高くなることがあります。こ れは故障ではありません。

# 撮影時のご注意


撮影時は、レンズに指がかからないようしてください。



• 3D撮影時は、被写体との距離を約1.5~2m以上 離して撮影すると、うまく撮影できます。被写体 が近い場合の3D画像は、3Dテレビに接続して 3D視差を調整することで、より効果的な立体視が できます(裏面の「3Dを調整する」を参照)。



• 3D撮影は、縦向き撮影に対応していません。3D 撮影するときは、カメラを横向きにして撮影して ください。



3D画像(MPOファイル)はプリンターで印刷す ることはできません。印刷する写真は2D撮影 モードで撮ってください。

## 安全上のご注意

で使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、 製品を正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害 や損害を未然に防ぐためのものです。



死亡または重傷を負うおそれが あるもの

- お子様や幼児の手の届くところに保管しない ストラップ:誤って首に巻き付けると、窒息すること があります。
- 分解、改造したり、過熱しない
- 落とすなどして強い衝撃を与えない
- 落下などで破損したときは、内部には触れない
- 煙が出ている、異臭がするなどの異常が発生したと きは使わない
- アルコール、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤で 手入れしない
- 水や海水などの液体で濡らさない
- 内部に液体や異物などを入れない 感電、火災の原因となります。万が一、液体や異物 が入ったときは、すぐに電源を切り、その後必ず バッテリーを取り出してください。
- 指定外のバッテリーは使用しない
- バッテリーを火に近づけたり、火の中に投げ込まない
- バッテリーから液が漏れたり異臭がするときは、すぐ に火気から遠ざける
- バッテリーを水や海水、ジュースなどで濡らさない
- バッテリーを分解しない
- バッテリーを落としたり、強い衝撃を与えたりしない
- バッテリーは、プラス端子とマイナス端子の向きに 注意して機器に取り付ける
- バッテリーの使用中、充電中、保管中に異臭がした り、発熱、変色、変形などが生じたときは、すぐに 使用および充電を中止する


バッテリーが破裂や液漏れし、けがや周囲を汚す原 因となったり、火災、感電の原因となることがあり ます。万が一、バッテリーから漏れた液が衣服や皮 膚、目、口についたときは、きれいな水で洗い流し てください。

また、目や口に入った場合は速やかに医師の治療を 受けてください。

• 規格準拠のUSB端子またはNP-45A対応のリチウ ムイオンバッテリー充電器以外で充電しない

カメラの使用が禁止されている場所では、カメラの

カメラが発生する電磁波により、計器や機器に影響 を与えるおそれがあります。特に飛行機内や医療機 関など、電子機器の使用が制限されている場所では 充分注意してください。



- ストラップで下げているときは、他のものに引っ掛 けたり、強い衝撃や振動を与えない
- レンズを強く押したり、ぶつけたりしない けがやカメラの故障の原因となることがあります。
- 液晶モニターに強い衝撃を与えない 液晶モニターが割れると、破片でけがをすることが あります。
- 次の場所で使用・保管しない
- 直射日光のあたるところ
- 40度を超える高温になるところ
- 湿気やホコリの多いところ

カメラが熱により変形することがあります。また、 バッテリーの液漏れ、発熱、破裂により、感電、 やけど、けが、火災の原因となることがあります。

• 液晶モニターに再生される画像を長時間見続けない ようにする

画面を長時間見ることで不快感を感じることがあり ますので、ご注意ください。

- カメラを強い光源(晴天時の太陽など)に向けない 撮影素子が損傷することがあります。
- 砂浜や風の強い場所で使うときは、カメラの内部に ホコリや砂が入らないようにする 故障の原因となることがあります。
- ズボンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに

液晶モニターの破損の原因となります。

- かばんにカメラを入れるときは、硬いものが液晶 モニターに当たらないようにする
- ストラップにアクセサリーをつけない 硬いものが液晶モニターに当たると破損の原因とな ります。
- バッテリーを指定外の機器に使用しない
- **•** 使用しないときは、カメラからバッテリーを取り出 して保管する

カメラにバッテリーを入れたままにしておくと、液 漏れにより故障の原因となることがあります。

• バッテリーを廃却するときは、接点部にテープを貼 るなどして絶縁する

他の金属と接触すると、発火、破裂の原因となること があります。

ペットの近くにバッテリーを置かない バッテリーに噛み付いたとき、バッテリーの液漏れ、 発熱、破裂により、故障や火災の原因となることが あります。



不要になった電池は、貴重な資源 を守るために廃棄しないで最寄り の電池リサイクル協力店へお持ち Li-ion ください。

詳細は、一般社団法人JBRCの ホームページをご参照ください。

ホームページ:

http://www.jbrc.com/

- プラス端子、マイナス端子を テープなどで絶縁してくださ
- 被膜をはがさないでください。
- 分解しないでください。

### 電波障害自主規制について

この装置は、クラスB情報技術装置です。 この装置は、家庭環境で使用することを目的 としていますが、この装置がラジオやテレビ ジョン受信機に近接して使用されると、受信 傷害を引き起こすことがあります。 カメラユーザーガイドに従って正しい取り扱い をしてください。

VCCI-B

### 商標、ライセンスについて

• Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaは、Microsoft Corporationの米国お よびその他の国における登録商標または商標 です。

Windowsの正式名称は、Microsoft Windows Operating Systemです。

- MacおよびMac OSは、米国および他の国々 で登録されたApple Inc.の商標です。
- HDMI、HDMI□□、High-Definition Multimedia Interfacelt, HDMI Licensing, LLCの商標または登録商標です。
- DCFは、(社) 電子情報技術産業協会の団 体商標で、日本国内における登録商標です。
- SD、microSDはSD-3C, LLCの商標です。

### このガイドについて

- 内容の一部または全部を無断で転載すること は、禁止されています。
- 内容に関しては、将来予告なく変更すること があります。
- イラストや画面表示は、実際と一部異なるこ とがあります。
- 本製品を運用した結果については、上記にか かわらず責任を負いかねますので、ご了承く ださい。

- 1 カメラフーザーガイド、本体注意ラベルなどの注意書き に従った正常な使用状態で、保証期間中に本製品が万が 一故障した場合は、本保証書と購入時の領収書を製品 に添付のうえ弊社カスタマーセンターまでお送りいただ ければ、無料で修理いたします。この場合の送料およ び諸掛かりはお客様のご負担となります。
- 2. 保証期間中でも次の場合は有料修理となります。
- (1) 取扱上の不注意、誤用による故障および損傷 (2) 弊社以外での修理、改造、分解掃除等による 故障および損傷
- (3) 泥・砂・水などのかぶり、落下、衝撃などが 原因で発生した故障および損傷
- 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、 公害や異常電圧による故障および損傷
- (5) 指定外の消耗品や部品の使用に起因して生じた 本製品の損傷・故障および障害
- (6) 保管上の不備(高温多湿の場所、ナフタリンや 樟脳の入った場所での保管、電池の漏液等)や 手入れの不備による故障
- (7) 本保証書の提示がない場合
- (8) 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名の記入 のない場合あるいは字句を書き換えられた場合
- (9) 接続している他の機器に起因して故障が生じた 場合
- 3. 本保証書は、カメラ本体のみを保証対象とするもので、 付属品類は本保証書による保証の対象とはなりません。
- 4. 本製品の故障または本製品の使用によって生じた直接、 間接の損害および付随的損害(撮影/録画/再生に要し た諸費用および撮影/録画/再生による得べかりし利益 の喪失等)については、弊社ではその責任を負いかねま すので、ご了承願います。
- 5. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.

6 本保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう 大切に保管してください。

- 本保証書は、以上の保証規定により無料修理をお約束 するためのもので、これにより弊社および弊社以外の 事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するもの ではありません。
- 本保証書の表示について、ご不明の点は弊社カスタマー センターにお問い合わせください。

## アフターサービスについて

- 1. 修理完了品には修理伝票が発行されますので、修理品 をお受け取りの際にご確認ください。
- 2. 保証期間経過後の修理につきましては、弊社カスタマー センターにお問い合わせください。
- 3. 修理品をお送りいただく場合は、見本のデータやプリ ントを添付するなど故障内容を明確にご指示のうえ、 充分な包装でお送りください。
- 4. 保守サービスとして、弊社の判断により同一機種また は同程度の仕様の製品へ本体交換を実施させていただ く場合があります。その場合、旧機種でご使用の消耗 品や付属品をご使用いただけない場合もございますの で、ご了承願います。

保証内容や修理についてのお問い合わせは、弊社カスタマー センターまでお願いいたします。

長時間使用しなかった場合や重要な撮影の前には、各部の 作動をご自身でチェックしてからご使用ください。また、 撮影した画像は必要に応じてバックアップしておいてくだ さい。

持込修理

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この保証書は、本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

お名前(Owner's Name)

シリアルNo

ご住所(Owner's Address) 〒

TEL (

## 保証期間:お買い上げ日より6か月

本製品は、本保証内容に基づき、お買い上げ日より6か月以内に限り無料修理を受けることができます。 保証期間中に本製品が故障した場合は、弊社カスタマーセンターにご連絡のうえ、下記の3点を揃えて 下記の住所に送付してください。

## 修理を受けるにあたって必要なもの

- ・本製品(カメラ本体)
- 本保証書

(お名前、ご住所、シリアルNo.、 TELをご記入ください)

・ 購入時の領収書

(レシート、または購入時のショップからの 確認メール、ネットショップからの 納品書でも可)

## 製品取扱・修理お問い合わせ専用窓口

東京都港区六本木3-4-36 roppongi ΣX 6F 通販工房内

# 3D-COOLカスタマーセンター

Tel:0120-91-7753 受付時間:9:00 ~ 20:00 ※日曜、祝日と年末年始弊社休業日は休ませていただきます。

### ご注意

- 弊社カスタマーセンターに送付いただく際の諸費用は、お客様にてご負担願います。
- ・弊社カスタマーセンターに送付いただく際には、本製品の梱包箱が必要となりますので、梱包箱は捨てずに 保管しておいてください。
- 本製品の保証期間の内外を問わず、返金には応じかねますので、ご了承ください。